

Označení kabelu	Typ kabelu	Zdroj	Cíl	Název signálu	Délka kabelu (m)	Poznámka
WL0	CYKY-J 5x6	RJ2	RMR1	Napájení rozvaděč	15	
WL1	CYKY-J 5x2,5	ZS1	RMR1	Zásuvková skříň	20	
WL2	CYKY-J 3x1,5			Vývod pro stávající osvětlení	30	
WL3	CYKY-J 3x1,5			Vývod pro osvětlení kotelny	60	
WL3.1	CYKY-O 3x1,5	Vypínač	RMR1	Vypínač řazení 6	9	
WL3.2	CYKY-J 5x1,5	Vypínač	RMR1	Vypínač řazení 6	12	
WL4	CYKY-J 3x1,5	NS1	RMR1	Nouzové osvětlení	30	
WL5	CYKY-J 3x2,5	EH1	RMR1	Elektrický přímotop	15	
WL6	CYKY-J 3x1,5	CBOX1	RMR1	Čerpací box kondenzátu	25	
WL7	CYKY-J 3x1,5	UV1	RMR1	Demineralizační filtr	25	
WL8	CYKY-J 3x1,5	DMC1	RMR1	Dávkovací čerpadlo inhibitoru	28	
WL9	CYKY-J 3x1,5	KMC1	RMR1	Ponorné čerpadlo jímky	30	
WL10	CYKY-J 3x1,5	EA1	RMR1	Odplyňovací automat	35	
WL11	CYKY-J 3x1,5	K1	RMR1	Kotel 1	45	
WL12	CYKY-J 3x1,5	K2	RMR1	Kotel 2	45	
WL13	CYKY-J 3x1,5	ŘSK1	RMR1	Řídicí jednotka kaskády kotlů	45	
WL14	CYKY-J 3x1,5	MC1	RMR1	Oběhové čerpadlo okruh sever	35	
WL15	CYKY-J 3x1,5	MC2	RMR1	Oběhové čerpadlo okruh jih	37	
WL16	CYKY-J 3x1,5	MC3	RMR1	Oběhové čerpadlo okruh východ	40	
WL17	CYKY-J 3x1,5	VP1	RMR1	Ventilátor přívod	8	
WL18	CYKY-J 3x1,5	HUP	RMR1	Hlavní uzávěr plynu	9	
WL19	CYKY-J 3x1,5	HH1	RMR1	Siréna	3	
WS1	JYTY 2x1	BT0.0	RMR1	Teplota venkovního vzduchu	20	
WS2	JYTY 2x1	BT0.1	RMR1	Teplota v prostoru kotelny	18	
WS3	JYTY 2x1	1BT1	RMR1	Topná voda na výstupu z kotlů	45	
WS4	JYTY 2x1	1BT2	RMR1	Vratná voda na vstupu do kotlů	45	
WS5	JYTY 2x1	BT1	RMR1	Teplota okruh vytápění sever	40	
WS6	JYTY 2x1	BT2	RMR1	Teplota okruh vytápění jih	42	
WS7	JYTY 2x1	BT3	RMR1	Teplota okruh vytápění východ	44	
WS8	JYTY 4x1	BP1	RMR1	Tlak v soustavě	45	
WS9	JYTY 4x1	MS1	RMR1	Směšovací ventil okruh vytápění sever	40	
WS10	JYTY 4x1	MS2	RMR1	Směšovací ventil okruh vytápění jih	42	
WS11	JYTY 4x1	MS3	RMR1	Směšovací ventil okruh vytápění východ	44	
WS12	JYTY 2x1	ŘSK1	RMR1	Řídicí jednotka kotlů - Rezerva	45	
WS13	JYTY 2x1	ŘSK1	RMR1	Řídicí jednotka kotlů - žádaná teplota	45	
WS14	JYTY 2x1	ŘSK1	RMR1	Řídicí jednotka kotlů - sumární porucha	45	
WS15	JYTY 7x1	K1	RMR1	Kotel 1 - signály	45	
WS16	JYTY 7x1	K2	RMR1	Kotel 2 - signály	45	
WS17	JYTY 2x1	MC1	RMR1	Oběhové čerpadlo - porucha	35	
WS18	JYTY 2x1	MC2	RMR1	Oběhové čerpadlo - porucha	37	
WS19	JYTY 2x1	MC3	RMR1	Oběhové čerpadlo - porucha	40	
WS20	JYTY 4x1	BA1.1	RMR1	Snímač úniku plynu	35	
WS21	JYTY 4x1	BA1.2	RMR1	Snímač úniku plynu	25	
WS22	JYTY 7x1	BA2.1	RMR1	Snímač CO	35	
WS23	JYTY 7x1	BA2.2	RMR1	Snímač CO	25	
WS24	JYTY 2x1	BH1	RMR1	Sonda zaplavení kotelny	32	
WS25	JYTY 2x1	BH2	RMR1	Havarijní hladina v jímce	35	
WS26	JYTY 4x1	EA1	RMR1	Odplyňovací automat - signály	30	
WS27	JYTY 2x1	CBOX1	RMR1	Čerpací box kondenzátu - porucha	25	
WS28	JYTY 2x1	STOP1	RMR1	STOP tlačítko	10	
WS29	JYTY 2x1	STOP2	RMR1	STOP tlačítko	15	
WS100	JYTY 2x1		RMR1	Snímač venkovní teploty pro regulaci kotlů	18	